



Ansage Einsatzalarm via Amazon Alexa

Anbindung an Leitstelle Lausitz Wachalarm -
Integration mit Voicemonkey.io

Du besitzt einen Amazon Echo-Lautsprecher und möchtest, das dieser dich bei einem Feuerwehreinsatz parallel zur Sirene oder deinem Pager alarmiert? 📣
Kein Problem!
Mit Hilfe unseres Webhook-Dienst in Verbindung mit dem Voicemonkey.io-Skill, wird bei einem Feuerwehreinsatz-Alarm automatisch über den Alexa Lautsprecher das Einsatzstichwort und der Einsatzort ausgegeben. 📣

⚠ Disclaimer ⚠

Der Webhook-Dienst für die Alexa-Sprachausgabe der Einsatzmeldung wird Unsererseits kostenfrei und zur freien Verwendung bereitgestellt. Ein Anspruch auf eine dauerhafte Verfügbarkeit des Dienstes sowie eine fehlerfreie und zuverlässige Übermittlung der Daten besteht nicht. Der Dienst stellt lediglich ein „Add-on“ bzw. „nice2have“ zur klassischen Alarmierung via Sirene, Pager oder der Alarmruf-App dar und ersetzt diese NICHT! Wir übernehmen keinerlei Haftung



Voraussetzungen


- ✓ Deine Ortswehr wird über die Leitstelle Lausitz (Cottbus) alarmiert
👉 <https://wachalarm.leitstelle-lausitz.de>
- ✓ Du besitzt mindestens einen Amazon Echo Lautsprecher
- ✓ Du hast die Alexa Smartphone App auf deinem Handy installiert
- ✓ Voicemonkey.io Skill (Basic Free Plan ist aktuell ausreichend- Stand Jan/2024)

Einrichtung Voice Monkey Skill

Schritt 1

Voice Monkey Skill installieren


Starte die Alexa App auf deinem Handy und aktiviere den Skill Voice Monkey. Gehe hierzu in das Hauptmenü und wähle den Menüpunkt „**Skills und Spiele**“. Klicke auf Suchen und suche nach „**Voice Monkey**“. Wähle nun den Voice Monkey Skill aus und installiere diesen. Während der Einrichtung wirst du gegeben falls aufgefordert dein Amazon Kennwort einzugeben.




Schritt 2

Device / Speaker erstellen

Nachdem Du den Skill installiert hast, öffne in deinem Browser die Adresse: <https://voicemonkey.io/start> und logge Dich mit Deinem Amazon Konto ein. Lege nun ein neues Device an. Klicke dazu auf „**Manage Devices**“.



Klicke anschließend auf den grünen Button „**Add a Speaker**“.
Gib diesem bitte folgenden Namen: **FeuerwehrAlarm**.



Schritt 3

API Token

Nachdem Du deine Device/Speaker angelegt hast, wechsele nun im linken Menü auf „**Settings -> API Credentials**“.

👉 Kopiere hier den **API Token**.


Diese Informationen benötigen wir, um bei einem Einsatz deinen Echo-Lautsprecher automatisch die Einsatzinformationen vorlesen zu lassen.

Sende den **API Token** mit den Informationen:

👉 **Dein Name**

🚒 **zugehörige Ortswehr** / ggf Angabe des Landkreis

per eMail an mail@feuerwehr-doebern.de



The screenshot shows the Voice Monkey web interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Dashboard, Flows, Assets, API v2, API v1, Settings (highlighted), Devices, and API Credentials. The main content area has a header with a 'NEW' notification: 'Voice Monkey has new powers! See what's changed.' Below this is a 'Credentials' section with the text: 'Hi, Feuerwehrheld, you can find and rotate your API key here.' The 'Your API Token' section contains the text: 'This is your API v2 token. Keep it safe. If you need to change/rotate your Token click the button below:' followed by an orange 'Rotate API Token' button. At the bottom, the API token is displayed in a light blue box: 'ce45559988234445550abcdefg898989_fghijklm1112112112wqzt'.


Einrichtung Alexa Routine

Schritt 4

Alexa Routine erstellen

Öffne nun die Alexa App auf Deinem Handy und lege eine neue Routine an. Klicke hierzu im Hauptmenü auf „Routinen“ und auf das „Plus“ Icon oben rechts in der Ecke.

Gebe der Routine einen Routinennamen. Z.B. EinsatzAlarm Feuerwehr.




Schritt 5

Alexa Routine erstellen

Öffne nun den Punkt „**Wenn folgendes passiert**“ und klicke auf „**Smart Home**“ und wähle anschließend das zuvor in VoiceMonkey erstellte Device/Speaker (**FeuerwehrAlarm**) aus.

Öffne nun den Punkt „**Aktion hinzufügen**“ und klicke anschließend auf „**Skills**“ -> „**Meine Skills**“ -> „**Voice Monkey**“.



Wähle nun noch dein Alexa Gerät aus, über welches die Sprachaussage erfolgen soll.

Klicke anschließend auf Speichern.

Soll der Einsatz auf weiteren Alexa-Lautsprechern abgespielt werden, erstelle eine weitere Routine und wiederhole die Schritte aus diesem Abschnitt.

Weiterführend

Optional

Alexa Routine erweitern

Optional kannst du eine, oder mehrere, weitere Aktion der Routine hinzufügen:

👉 um zum Beispiel auch die Lautstärke deines Amazon-Echo Gerätes zu erhöhen

👉 du kannst auch mit Alexa verbundene Geräte einschalten, wie zum Beispiel WLAN Lampen oder WLAN Steckdosen, um so bei einem Einsatz automatisch das Licht einzuschalten, oder den Fernseher ect. auszuschalten.